



EG5000CX Guia Rapida de Encendido



A



Antes de cada uso, busque signos de fuga de aceite o gasolina, alrededor y debajo del motor.

B



Coloque aceite al motor y llene hasta la parte superior de la boquilla antes de retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

C




El nivel del aceite debe quedar hasta que se cubran las cuerdas de la rosca donde se coloca el tapón de aceite

D



Una vez colocado el aceite, usted podrá retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

E



Nota:
Antes de cada uso, compruebe el nivel de aceite del motor

F



Coloque Gasolina nueva al tanque sin exceder el cuello del tanque a fin de que esta no se derrame

G



Procure no tener nada conectado a su generador

H



Gire la palanca de la válvula de combustible a ON

I



Coloque la palanca del estrangulador a la posición Cerrado

J



Coloque el interruptor de encendido a la posición ON

K



Tire un poco de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia y luego tire con fuerza

Dirección de tiro

EMPUÑADURA DEL MOTOR DE ARRANQUE

L



Coloque la palanca del estrangulador a la posición Abierto

ABRIR

PERILLA DEL ESTRANGULADOR

M



Para apagar el Generador: presione el interruptor de encendido a la posición OFF

DESCONEXIÓN

N



Gire la palanca de la válvula de combustible a la posición OFF

DESCONEXIÓN

O



Interruptor de encendido

Interruptor de circuito

Receptáculos de Corriente Alterna

Emplee las ilustraciones de esta información para buscar e identificar los controles que se utilizan con más frecuencia