



EU10i Guía Rápida de Encendido

A



Antes de cada uso, busque signos de fuga de aceite o gasolina, alrededor y debajo del motor.

B



Para poder agregar el aceite remueva la cubierta

C



Coloque aceite al motor antes de retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

D



El nivel del aceite debe quedar hasta que se cubran las cuerdas de la rosca donde se coloca el tapón de aceite.

Una vez colocado el aceite, usted podrá retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

E



Nota:
Antes de cada uso, compruebe el nivel de aceite del motor

F



Coloque Gasolina nueva al tanque sin exceder el cuello del tanque a fin de que esta no se derrame

G



Procure no tener nada conectado a su generador

H




El tapón de gasolina del generador EU20i cuenta con una válvula la cual se tiene que colocar en la posición **ON** para realizar el encendido de este

I



Coloque la palanca del estrangulador a la posición **Cerrado**

J



Presione el interruptor de encendido a la posición **ON**

K



Tire un poco de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia y luego tire con fuerza

Dirección para Jalar

L



Coloque la palanca del estrangulador a la posición **Abierto**

M



Para apagar el Generador:
Presione el interruptor de encendido a la posición **OFF**

N



Una vez apagado el generador coloque la palanca de la válvula del tapón de gasolina en la posición **OFF**

O



Emplee las ilustraciones de esta información para buscar e identificar los controles que se utilizan con más frecuencia